

Åpning av døren, inn-/utside.

Nøkkel eller vriderknapp opphever
forreilingen og drar inn både sylinter-
og vriderfalle.

Åpning av døren, inn-/utside.

Dørvrider drar inn vriderfalle.

