

PRODUKTDATABLAD

SØRBØ COLD TACK

Monteringslim som fungerer helt ned til -15°C. Uten å gi avkall på kvalitet eller miljø

Produktbeskrivelse & bruksområder:

Sørbø Cold Tack er en nøytral, luktfri, fuktherdende montasjelim, uten løsemidler og phthalater. Danner et sterkt og elastisk limfug, som kan ta opp eventuelle bevegelser mellom bygningsdeler.

Sørbø Cold Tack kan brukes ute og inne, på vegg, tak og gulv. Bra til monteringsoppgaver der speil, paneler og annet platematerialer skal limes opp raskt og sikker. Hefter på et bredt utvalg av materialer; tre, glass, betong, murstein, glassfiber, pleksiglass, malte overflater, de fleste typer av metall og gummi.

Sørbø Cold Tack er dessuten egnet som taksteinslim.

Sørbø Cold Tack herder takket være sin Cool Cure Technology ved temperatur ned til - 15 oC.

Sørbø Cold Tack har utmerket motstand mot klimatiske påvirkninger. Produktet er registrert i databasen for byggeproduktet, som kan inngå i Svanemerkebygging.

Fysiske / kjemiske data:

Lim:	
Type:	Fuktherdende, nøytral Silan Modificeret Polymer (SMP), 1-komponent
Fungicidbehandlet:	Nei
Konsistens:	Tiksotropisk masse
Holdbarhet:	2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring.

Varenr.	Størrelse	Farge
83700240	290 ml.	Hvit
83700242	290 ml.	Sort
83700244	290 ml.	Teglstenrød

Limfuge:	
Overmalbar:	Ja.
Hardhet:	ca 60 Shore A (ISO 868)
Bruddstyrke:	3,0 N/mm ² (ISO 37)
Bruddforlengelse:	200 % (ISO 37)
Elastisitet:	+/- 20%
Bestandighet:	Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C
Transport:	Klimatisk eldning: god



BREEAM® NOR

Bruksanvisning:

Forberedelse av materialer:

Limflatene skal være rene, tørre, fri for slippmiddel, fett, støv og løse partikler samt snø, is og rimfrost. Patronen skal holde romtemperatur ved påføring. Sørbø Cold Tack kan brukes på overflater som murstein, tegl, betong, eternitt, tre, gipsplater, MDF/HDF, glass, de fleste malte overflater samt flere typer av metall, plast og gummi.

Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør man alltid gjøre vedheftforsøk før igangsettelse av - spesielt store oppgaver.

Liming av mursten

Steinene renses for støv samt løse partikler og primes med Primer 963. Etter 30-60 minutter når primeren er tørr påføres Cool Tack 286. Vær spesielt oppmerksom på stor nok limfuge ved liming av vingetegl.

Forberedelse av materialer:

Kan påføres ved temperaturer fra -15 °C til +40 °C.

Påføring:

Sørbø Cold Tack påføres istrenger på underlaget eller materialet i en innbyrdes avstand på 5 - 20 cm, avhengig av styrkekrav. Noen oppgaver kan kreve spesielle monteringsmetoder, følg leverandørens anvisninger.

Dekkevne:

2 - 3 m²/patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav.

Monteringstid:

Monter i løpet av 2-5 minutter etter påføring av limet.

Montering:

Emnene presses omhyggelig sammen.

Herding:

Limet herder med ca. 2 mm/døgn avhengig av fuktighet og temperatur.

Rengjøring:

Uherdet lim fjernes med wiper.
Herdet fugemasse kan bare fjernes mekanisk.
Vask hender og hud med såpe og vann.

Sikkerhet:

Se produktets sikkerhetsblad

Informasjonen er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne det riktige produkt og arbeidsmetode. Da brukers arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta på oss ansvaret for de resultatene som oppnås ved produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktdatablad er retningsgivende typiske verdier, og er derfor ikke produktspesifikasjoner. Det henvises til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.