

Teknisk Datablad

Sørbo Sponplatelim

PRODUKTBEKRIVELSE:

Sørbo Sponplatelim er et allround, hurtigherdende monteringslim.

Vårt sponplatelim er en ekstra sterk monteringslim til de fleste krevende byggeoppgaver. Benyttes til montering av i hovedsak sponplater, men også andre plater, paneler, listverk osv. Samt som forsterkning av spikring og skruing av plater og andre byggematerialer.

Spesielt velegnet til liming av undergulv av blant annet sponplater. Limer trer, flis, betong samt mange metaller og plasttyper.

Limet er fukt-, temperatur- og aldringsbestandig.

Sørbo Sponplatelim er løsemiddelbasert og derfor ikke egnet til liming av polystyren.


FYSISKE/KJEMISKE DATA
LIM

Type	Løsemiddelbasert lim på SBR-base
Farge	Beige
Konsistens	Pastøs, tixotropisk masse
Tørrestoffinnhold	ca 60%
Vektfyll	ca 1,2 kg/liter
Holdbarhet	Minimum 2 år i uåpnet emballasje ved kjølig oppbevaring

HERDET LIM

Farge	Beige
Bestandighet	Temperatur: ca -40°C til +80°C avhengig av styrkekrav. Limet er termoplastisk
	Vann: God

Teknisk Datablad

Sørbø Sponplatelim

BRUKSANVISNING**Forberedelse av materialene**

Lim/fugeflatene skal være rene og helst tørre, samt fri for olje, fettstoff, slipemiddel, støv og løse partikler. Tørre limflater gir best resultat. Ved anvendelse i lave temperaturer kan patronen med fordel være oppbevart innendørs før bruk.

For å minske risikoen for knirk i undergulvskonstruksjoner på grunn av uttørring, skal alle materialer (før liming) være akklimatisert til likevektsfuktigheten på stedet der limet skal benyttes.

Følg alltid monteringsinstruksjoner fra materialleverandøren.

Brukstemperatur

Sørbø Sponplatelim kan påføres ved temperaturer fra -10° til +35°C.

Påføring

Sørbø Sponplatelim påføres i limstrenger på underlaget eller materialet med en innbyrdes avstand på 10-20cm, avhengig av arbeidsoppgave og styrkekrav. Noen oppgaver kan kreve spesielle monteringsmetoder, se veiledning fra leverandøren.

Vær oppmerksom på at noen veggmaterialer (f.eks. noen laminatplater m.fl.) ikke tåler organiske løsemidler. Da anbefaler vi at det benyttes for eksempel Sørbø High Tack.

Forbruk

Undergulv: ca 20-25 meter limfug per patron avhengig av dimensjoner og styrkekrav
Panelplater: ca 2-3m² per patron avhengig av dimensjoner og styrkekrav

Monteringstid

0-10 minutter avhengig av underlag og temperatur.

Montering

Platene trykkes øyeblikkelig på plass med et kraftig trykk, evt med rull eller hammer og klosse. Ca 20-30 minutter etter oppsetting trykkes emnet igjen kraftig mot underlaget.

Ønskes et kraftigere og hurtigere "hugg" luftes limfugen etter montering ved at emnene fjernes fra hverandre i noen sekunder før de igjen trykkes hardt mot hverandre.

Ved montering av store og tunge plater kan det være nødvendig med kortvarig støtte, evt benyttes tvinger, spiker eller skruer.

Rengjøring

Lim på huden fjernes med vann og såpe, evt såpe med slipemiddel. Verktøy rengjøres med acetone mens limet fortsatt er vått. Herdet lim kan kun fjernes mekanisk.

Denne informasjonen er basert på omfattende laboratorieforsøk, som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulig produkt og arbeidsmetode til sitt prosjekt. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som oppnås ved produktets bruk. Opplysningene i dette tekniske produkt databladet er retningsgivende, typiske verdier, og er ikke produktspesifikasjoner. Vi henviser forøvrig til produktets sikkerhetsdatablad, samt våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.